

Role użytkownika

Zawartość:

- [1. Wbudowane role](#)
- [2. Role użytkownika-klienta](#)

1. Wbudowane role

Każda dzierżawa otrzymuje podstawowy zestaw uprawnień oraz wbudowane role administracji dzierżawczej, umożliwiające zarządzanie własną dzierżawą na platformie.

2. Role użytkownika-klienta



W poniższej tabeli zestawiono uprawnienia klienta.

Uprawnienia / role	Tenant Admin (Administracja dzierżawcza)	Workshop Manager (Kierownik warsztatu)	Maszyna Operator	GFMS Machine Monitor Operator (Operator-nadzorca maszyny GFMS)	GFMS Machine Monitor (Nadzorca maszyny GFMS)
User management (Zarządzanie użytkownikami)	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Tworzenie, zarządzanie i zamykanie zgłoszeń serwisowych	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
Tworzenie, łączenie i edycja zasobów	Nie	Tak	Odczytywanie	Nie	Nie
Akceptacja propozycji zasobów i przypisywanie zasobów do obiektów	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie
Zarządzanie dokumentacją zasobów	Nie	Tak	Odczytywanie	Nie	Nie
Tworzenie obiektów i zarządzanie obiektami	Nie	Tak	Odczytywanie	Nie	Nie
Instalacja aplikacji dla własnych zasobów	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie
Aplikacja Machine Monitor (Nadzór nad maszyną)	Nie	Nie	Nie	Tak	Odczytywanie