



## ユーザーロール

内容：

- [1.組み込みロール](#)
- [2.顧客ユーザーロール](#)

### 1.組み込みロール

すべてのテナントには、基本的な権限セットと、プラットフォーム上の独自のテナントを管理できるテナント管理者の組み込みロールが付属しています。

### 2.顧客ユーザーロール



以下の表は、顧客の一連の権限を示しています。

権限/ロール	テナント管理者	ワークショップ マネージャー	マシン オペレーター	GFMSマシン モニターオペレー ター	GFMSマシン モニター
ユーザー管理	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
サービスケースの作成、管理、クローズ	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ
アセットの作成、リンク、編集	いいえ	はい	読み取り	いいえ	いいえ
アセット提案を受け入れ、アセットをファシリティに割り当てる	いいえ	はい	いいえ	いいえ	いいえ
アセットドキュメントの管理	いいえ	はい	読み取り	いいえ	いいえ
ファシリティの作成と管理	いいえ	はい	読み取り	いいえ	いいえ
アセット用のアプリをインストールする	いいえ	はい	いいえ	いいえ	いいえ
マシンモニターアプリケーション	いいえ	いいえ	いいえ	はい	読み取り